SONY

NEX-VG10 追加機能 取扱説明書

A マウントレンズでのオートフォーカス機能※

マウントアダプターLA-EA1（別売）のアップグレードを行うと、A マウントの SAM、SSM レンズを本機に取り付けたときにオートフォーカス（シングル）が可能になります。
動画撮影時もシャッターボタンの半押しで、オートフォーカス（シングル）が動作します。
マウントアダプターのアップグレードについては、下記のサイトをご覧ください。
http://support.d-imaging.sony.co.jp/www/dslr/download/la-ea1/index.html

※ ご注意

- AF-S（PHOTO キー半押しによるシングル AF）のみが可能になります。動画撮影時の常時 AF、静止画撮影時の AF-C（コンティニュアス AF）はお使いいただけません。
- A マウントレンズ装着時のオートフォーカスは、E マウントレンズ装着時より遅くなります（約２秒～約７秒＜当社測定条件に基づいて撮影した場合＞被写体、撮影時の明るさなどにより変わる場合があります）。
- 動画撮影時にオートフォーカスが働くと、カメラやレンズの作動音が記録される場合があります。作動音が気になる場合は、「ECM-CG50」等の別売外部マイクを使って、マイクをレンズから離れた位置で撮影する事により軽減することができます。